Sitzkissen für IKEA TROFAST Kiefer

Anleitung, Pflegehinweise und Sicherheitsinformationen

Produkt	Sitzkissen für IKEA TROFAST Regal aus Kiefer (94 x 44 x 52 cm)
Farben	Altrosa, Moosgrün, Sandbeige, Kieselgrau
Maße	94 x 44 x 4 cm
Bezug	Baumwolle, gewebt, abnehmbar mit Reißverschluss
Füllung	Schaumstoff, 4 cm (nicht waschbar)
Lieferumfang	1 Sitzkissen mit Bezug (ohne Regal und Boxen)

So verwendest du das Sitzkissen

- Prüfe vor der Benutzung, ob dein Regal das TROFAST Regal aus Kiefer mit 94 cm Breite ist. Auf das weiße TROFAST Regal (99 cm) passt das Kissen nicht.
- Lege das Kissen so auf die Oberseite des Regals, dass es an allen Seiten bündig abschließt. Der Reißverschluss zeigt dabei am besten nach hinten zur Wand.
- Das Regal muss sicher stehen und, wie in der IKEA Montageanleitung beschrieben, an der Wand befestigt sein, bevor es als Sitzbank genutzt wird.

Pflegehinweise

- Bezug vor dem Waschen abnehmen und den Reißverschluss schließen.
- Bezug auf links drehen und bei maximal 30 °C im Schonwaschgang waschen. Am besten mit ähnlichen Farben waschen.
- Nicht bleichen, nicht im Trockner trocknen. Bezug an der Luft trocknen lassen und leicht feucht in Form ziehen.
- Den Schaumstoffkern nicht waschen. Bei Bedarf nur feucht abtupfen und vollständig trocknen lassen, bevor der Bezug wieder aufgezogen wird.
- Kleine Flecken am besten sofort mit einem feuchten Tuch und milder Seife abtupfen, nicht reiben.

Sicherheitshinweise

Bitte lies diese Hinweise und bewahre sie auf.

- Das Sitzkissen ist kein Spielzeug. Kleinkinder nur unter Aufsicht auf dem Kissen und dem Regal sitzen oder spielen lassen.
- Verpackungsmaterial, insbesondere Folien und Beutel, von Kindern fernhalten. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Den Reißverschluss geschlossen halten, damit Kinder nicht an den Schaumstoffkern gelangen und keine Teile abreißen oder verschlucken können.
- Kissen und Regal nicht als Steighilfe benutzen und nicht darauf stehen.
- Von offenem Feuer, Kerzen, Heizstrahlern und anderen Wärmequellen fernhalten. Textilien und Schaumstoff sind brennbar.
- Das Kissen ist für die Nutzung in Innenräumen bestimmt. Vor Nässe schützen.
- Beschädigte Kissen, z. B. mit offenen Nähten oder defektem Reißverschluss, nicht weiter verwenden.

Hersteller

ClutterCover UG (haftungsbeschränkt)
Lehmsiek 3
25876 Schwabstedt
Deutschland
E-Mail: info@cluttercover.de
Web: www.cluttercover.de

IKEA und TROFAST sind Marken von Inter IKEA Systems B.V. ClutterCover ist kein IKEA Produkt und steht in keiner Verbindung zu IKEA.