

Montage der Mittelstütze

1. Position bestimmen

Ermittle die Mitte der Strebe. Auf der Leiterseite misst du dafür den Abstand zwischen Leiter und Bettkante und markierst die Mitte.

2. Loch bohren & Schraube einsetzen

Bohre mit dem beiliegenden Bohrer mittig in die Strebe ein Loch. Drehe anschließend die Schraube hinein, bis die Spitze leicht sichtbar ist.

3. Mittelstütze montieren

Hebe die Strebe leicht an, positioniere die Mittelstütze darunter und schraube sie fest – fertig!



Prüfe nach der Montage die gesamte Konstruktion sorgfältig auf festen Sitz und Stabilität, bevor dein Kind das Bett nutzt.