

1.Schritt: Schablone an der Außenkante anlegen und so die Tiefe der Leiste ermitteln (8cm). Erste Leiste bündig an der Fachdecke anschrauben.

2.Schritt: Schablone unter die erste Leiste setzen, die zweite Leiste anlegen und anschrauben (8,5cm). Diesen Vorgang mit der dritten Leiste wiederholen.

Clutter Cover UG
Lehmsiek 3
25876 Schwabstedt
info@cluttercover.de

8cm

8,5cm

8 cm
Ausrichtschablone
8,5 cm

Ausrichtschablone

Ausrichtschablone