Abdeckplatte für IKEA Möbel

Montageanleitung und Sicherheitsinformationen für unsere Abdeckplatten aus Spanplatte mit Holzdekor, 19 mm



Lieferumfang

- 1 Abdeckplatte, passgenau zugeschnitten, mit umlaufender Kante
- Klebepunkte zur Befestigung (Anzahl je nach Plattengröße, z. B. 8 Stück bei der Malm Kommode)

Du brauchst

- Ein sauberes, trockenes Tuch
- Bei langen Platten eine zweite Person
- Kein Werkzeug, kein Bohren

So montierst du die Platte

1 **Oberfläche vorbereiten**
Wisch die Oberseite deines Möbels sauber ab. Sie muss trocken, staubfrei und fettfrei sein, damit die Klebepunkte gut halten.

2 **Klebepunkte verteilen**
Kleb die Klebepunkte gleichmäßig auf die Oberseite: je einen in die Nähe jeder Ecke, die übrigen verteilt entlang der Kanten und in der Mitte.

3 **Platte auflegen**
Leg die Platte von oben auf und richte sie so aus, dass sie an allen Seiten bündig mit dem Möbel abschließt. Lange Platten trägst und legst du am besten zu zweit auf.

4 **Andrücken**
Drück die Platte über den Klebepunkten gleichmäßig fest an. Fertig!

> **Platte wieder abnehmen:** Heb die Platte vorsichtig an einer Ecke an und lös sie langsam ab. Die Klebepunkte lassen sich anschließend rückstandsfrei von deinem Möbel abziehen.

Pflege

Wisch die Platte einfach mit einem leicht feuchten Tuch ab. Ölen oder eine besondere Pflege ist nicht nötig. Verwende keine scharfen oder scheuernden Reiniger.

Gut zu wissen

Leichte Abweichungen in Farbe und Maserung zu den Produktfotos sind möglich, da jede Dekorplatte ein eigenes Maserungsbild hat.

Sicherheitsinformationen

Bitte vor der Montage lesen und für später aufbewahren.

⚠ Warnhinweise

- **Kippgefahr:** Kommoden und Regale können umkippen. Befestige dein Möbel immer so an der Wand, wie es in der Anleitung des Möbelherstellers beschrieben ist. Die Abdeckplatte erhöht das Gewicht auf der Oberseite.
- **Kleinteile:** Die Klebepunkte sind Kleinteile und können verschluckt werden. Bewahre sie außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren auf.
- **Keine Trittfläche:** Nicht auf die Platte steigen, klettern oder sich daraufsetzen. Lass Kinder nicht auf dem Möbel klettern.
- **Transport:** Lange Platten sind schwer und unhandlich. Trag sie zu zweit und achte auf die Kanten und Ecken.
- **Belastung:** Verteil schwere Gegenstände möglichst gleichmäßig. Beachte die maximale Belastbarkeit deines Möbels laut Hersteller.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Abdeckplatte ist für die Oberseite von Möbeln im Innenbereich gedacht. Sie ist nicht für den Außenbereich, für Feuchträume mit dauerhafter Nässe oder als Arbeitsplatte für heiße Töpfe geeignet.

Umgang im Alltag

- Keine heißen Gegenstände direkt abstellen
- Verschüttete Flüssigkeiten sofort abwischen
- Nicht direkt neben Heizkörpern oder Öfen platzieren

Entsorgung

Entsorge die Abdeckplatte über den Sperrmüll oder den Wertstoffhof deiner Gemeinde. Die Verpackung gehört ins Altpapier. Klebepunkte entsorgst du über den Restmüll.

Hersteller

ClutterCover UG (haftungsbeschränkt)
Lehmsiek 3, 25876 Schwabstedt, Deutschland
info@cluttercover.de
cluttercover.de

Dieses Produkt ist kein Produkt von IKEA und steht in keiner Verbindung zu IKEA. IKEA, MALM, KALLAX und weitere Produktnamen sind Marken der Inter IKEA Systems B.V. und werden nur genannt, um die Passform zu beschreiben.